


Voorkomen van bacteriële problemen in brandstof

Air Sentry Breathers,

De eerste stap in bescherming tegen vocht, roest en micro-organismen in brandstoftanks.



Air Sentry breathers absorberen het water uit de lucht voordat ze in de brandstoftank komt en verwijderen de vervuilde luchtdeeltjes tot 2 micron. Ze zijn ontworpen om te plaatsen op brandstoftanks en oliereservoirs voor hydraulische olie.

De silica gel verandert van kleur oranje naar donkergroen wanneer deze wordt vervuild, daardoor is het eenvoudig om de toestand van de breather te controleren en te vervangen, waardoor de kwaliteit van de brandstof in de tank gewaarborgd blijft.



Modellen

X-102 met aansluiting 1"
XR-108 met aansluiting 2"



Montage

De Air Sentry Breathers worden gemonteerd op een kleppensysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat enkel de inkomende lucht wordt gefilterd.