

## WATCHMAN SONIC & ALARM

A

De **Watchman Sonic** en **Watchman Alarm** zijn **draadloze** inhoudsmeters, die gebruik maken van een ultrasone meet-techniek die het brandstofpeil permanent meet.

### Montage

Te monteren op iedere stalen of kunststof tank met een maximale hoogte van 3m met behulp van standaard bevestigingsplaatje of op een aansluiting van 2". De ontvanger kan in een stopcontact naar keuze worden aangesloten. De zender en ontvanger kunnen op tot 200m van elkaar verwijderd zijn.

### Aflezing

- de inhoud van de tank is af te lezen op de display in stappen van 10% per streepje
- op 20% (2 streepjes) komt er een vulpijstool te voorschijn
- op 10% (1 streepje) begint ook het rode lampje te branden en hoort u een alarm-sigitaal.

### Enkel bij Watchman Alarm

#### Akoestisch alarm:

- indien de vloeistof in de tank met meer dan 3cm per minuut daalt
- indien de zender wordt losgeschroefd

**Watchman Sonic** et **Watchman alarm** sont indicateurs de niveau **sans fil** qui fait usage d'une technique de mesure ultrasonique qui mesure constamment le niveau de combustible.

### Le montage

Monter sur chaque citerne en acier ou polyéthylène avec une hauteur maximale de 3m avec l'aide de la plaquette de confirmation standard ou sur un raccordement de 2". On peut brancher le récepteur dans une prise approprié et pratique vers le choix. L'émetteur peut être situé dans un rayon de 200m de la ligne du récepteur.

### Affichage de niveau

- il affiche le niveau de votre citerne en dixième de son volume utilisable
- sur 20% (2 tirets) un pistolet est affiché
- sur 10% (1 tiret) la lampe rouge commence à brûler et on entend un signal d'alarme.

### Uniquement lors de Watchman alarme

#### L'alarme acoustique:

- si le liquide dans la citerne diminue avec plus de 3cm par minute
- si l'émetteur est dévissée

